

Notice:

When using Field Doc Connect, it is required that you turn the GreenStar System on BEFORE you turn on the rate controller to establish communication. If the rate controller is turned on first, communication in certain controllers can fail and will require a power cycle of the controller. Please reference the controller's Operator's manual for additional setup for serial communication.

Note:

Lorsqu'on utilise Field Doc Connect, il est impératif d'activer le système GreenStar AVANT le contrôleur de taux pour établir la communication. Avec certains contrôleurs, si l'on active d'abord le contrôleur, une panne de communication peut se produire, ce qui nécessite de mettre le contrôleur hors tension puis de nouveau sous tension. Prière de se reporter au livret d'entretien pour des informations supplémentaires sur la configuration de la communication série.

Hinweis:

Bei Verwendung von Field Doc Connect ist es erforderlich, das GreenStar-System einzuschalten, BEVOR das Ratensteuergerät eingeschaltet wird, um die Kommunikation herzustellen. Wenn das Ratensteuergerät zuerst eingeschaltet wird, kann die Kommunikation bei bestimmten Steuergeräten ausfallen; dann ist ein Aus- und Einschalten des Steuergeräts erforderlich. Weitere Setup-Informationen für serielle Kommunikation sind der Betriebsanleitung des Steuergeräts zu entnehmen.

Avviso

Quando si usa Field Doc Connect, occorre accendere il sistema GreenStar PRIMA di accendere l'unità di comando velocità per stabilire le comunicazioni. Se si accende prima tale unità, si possono verificare problemi nelle comunicazioni con certe unità di comando e occorrerà spegnere e riaccendere l'unità di comando velocità. Per ulteriori informazioni sull'impostazione per le comunicazioni seriali consultare il manuale dell'operatore dell'unità di comando.

Aviso:

Al usar Field Doc Connect es necesario encender el sistema GreenStar ANTES de encender la unidad de control de proporción para establecer comunicación. Si se enciende primero la unidad de control de proporción, la comunicación puede fallar en ciertas unidades de control y será necesario desconectar y volver a conectar la alimentación a la unidad de control. Consultar el Manual del operador de la unidad de control para la configuración adicional para la comunicación en serie.