

INSTALLATION DE TUYAUX ET RACCORDS SCS SIDEKICK ET PIÈCES DE RECHANGE

| ART. | DESCRIPTION | RÉF. RAVEN |
|------|---|------------------------|
| 1 | Raccord coudé avec manchon d'un seul côté | 333-0007-031 |
| 2 | Robinet à 3 voies 1/2" poly | 334-0001-037 |
| 3 | Raccord bouchon 1/2" poly | 333-0009-063 |
| 4 | Raccord coudé 1/2" NPT x 3/4" HB | 333-0002-048 |
| 5 | Raccord filtre 1/2" | 333-9000-008 |
| 6 | Joint M100 | 219-0000-129 |
| 7 | Collier de serrage pour flexible | 435-3003-003 |
| 8 | Flexible EVA 3/4" | Non fourni dans le kit |
| 9 | Raccord coudé à bride | 333-0002-200 |
| 10 | Embout d'injecteur | 333-0008-164 |
| 11 | Clapet antiretour | 333-0011-001 |
| 12 | Rondelle en Téflon | 313-2202-460 |
| 13 | Raccord fileté pour flexible 3/8" | 333-0002-061 |
| 14 | Raccord, capuchon d'injecteur | 333-0009-028 |
| 15 | Collier de serrage pour flexible | 435-3003-002 |
| 16 | Flexible EVA 3/8" | Non fourni dans le kit |
| 17 | Raccord à bague 3/4" X 1/4" poly | 333-0003-039 |
| 18 | Raccord, corps d'injecteur | 333-0002-901 |
| 19 | Raccord coudé 1/4" NPT X 3/8" HB poly | 333-0002-040 |
| 20 | Capuchon et joint | 333-0002-902 |
| 21 | Rondelle plate 1/4" SS | 313-2301-810 |
| 22 | Rondelle frein 1/4" SS | 313-1000-017 |
| 23 | Vis 1/4-20" UNC X 5/8" SS | 311-0050-202 |
| 24 | Rondelle frein à dents intérieures SS | 313-3000-032 |
| 25 | Raccord coudé HB | 333-0002-047 |
| 26 | Embout à tétons 1/2" X 4" SS | 107-0159-907 |
| 27 | Bague 3/4" X 1/2" poly | 333-0003-071 |
| 28 | Écrou hexagonal 1/4-20" SS | 312-1001-033 |
| 29 | Raccord à bride | 333-0002-201 |
| 30 | Collier Marman | 435-3003-044 |
| 31 | Embout à tétons | 333-0008-154 |
| 32 | Robinet 3 voies à débit continu | 334-0001-054 |

REMARQUES :

1. Ce kit est destiné à permettre l'installation de pompes à injection Raven sur un réservoir d'une marque autre que Raven. Selon l'installation, il se peut que certains des raccords illustrés ne soient pas utiles.
2. Assemblez les pièces comme indiqué sur le schéma. Appliquez de la pâte à joint pour tuyau sur tous les raccords.
3. Veuillez noter que le robinet (article 32) doit être installé sur le point de sortie de la pompe pour permettre la recirculation. Un point bleu est présent sur la poignée de ce robinet pour l'identifier.

INSTALLATION DE TUYAUX ET RACCORDS SCS SIDEKICK ET PIÈCES DE RECHANGE

